

Petit-déjeuner



**LAGRANGE**<sup>®</sup>  
DEPUIS 1955



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Corps en plastique avec habillage inox de 1,5 L
2. Bec verseur
3. Bouton marche/arrêt lumineux
4. Filtre anticalcaire amovible
5. Couvercle à ouverture automatique
6. Bouton d'ouverture du couvercle
7. Poignée
8. Niveau d'eau visible
9. Socle 360° de liberté de rotation
10. Enrouleur de cordon

**Bouilloire 1,5 L – Gamme Naos**

Type 509

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

*Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.*

- \* La mauvaise utilisation de votre appareil peut entraîner des blessures et dommages personnels et matériels.
- \* N'utilisez le produit que pour son usage prévu. La société ne sera pas responsable en cas de dommages ou blessures à la suite d'une mauvaise utilisation ou manipulation du produit.
- \* Ne convient que pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- \* Pour le raccordement à 230 V, 50 Hz seulement.
- \* Cet appareil doit être branché sur une prise de courant avec terre. **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- \* Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. Aucune eau ne doit rentrer dans la base de l'appareil.
- \* Ne jamais utiliser l'appareil lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- \* Ne pas exposer le produit à de fortes températures, ou directement au soleil. Gardez-le, à l'abri de l'humidité, de la poussière ou de toutes substances corrosives.
- \* Ne laissez pas votre appareil fonctionner sans surveillance, ne pas le laisser à portée des enfants ou de personnes non responsables.
- \* Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- \* Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
- \* Placez toujours votre appareil le plus éloigné possible du bord du plan de travail.

- \* Ne pas couvrir.
- \* **Ne pas utiliser sans eau.** Si jamais cela arrive, la bouilloire est équipée d'un dispositif anti ébullition à sec qui va arrêter l'appareil. Pour que la bouilloire fonctionne à nouveau, il faut débrancher la bouilloire et la laisser refroidir 15 minutes avant de la remplir et la mettre à nouveau en marche.
- \* Le niveau d'eau dans l'appareil doit respecter les mesures « MIN » et « MAX » de la jauge de niveau d'eau. Si la bouilloire est trop remplie, elle risque de déborder lors de l'ébullition et vous risquez de vous brûler.
- \* **Attention à bien refermer le couvercle de la bouilloire avant utilisation afin de ne pas vous brûler avec le dégagement de vapeur.**
- \* **Attention à ne jamais ouvrir le couvercle de la bouilloire lorsque l'eau est encore chaude, il y a un risque de brûlure avec le dégagement de vapeur.**
- \* Ne touchez pas les parties autres que la poignée latérale en cours de fonctionnement car elles sont très chaudes (risques de brûlures).
- \* Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation.
- \* Attention, l'appareil reste chaud après utilisation. Toujours laisser l'appareil refroidir avant de le ranger ou de le nettoyer.
- \* Attendre 15 à 20 secondes avant de lancer un nouveau cycle d'ébullition, ceci afin de laisser la bouilloire refroidir.
- \* Tenir l'appareil ou le cordon éloigné de toutes sources de chaleur, d'objets chauds ou flammes nues.
- \* Débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas en chauffe, lors du nettoyage ou avant d'ouvrir le couvercle de l'appareil.
- \* Pour enlever le filtre anticalcaire, retirez la bouilloire de sa base et laissez refroidir l'appareil. N'enlevez jamais le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude.
- \* Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- \* Ne jamais placer votre appareil sur une surface chaude.
- \* Ne pas laisser fonctionner l'appareil sans surveillance.
- \* Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé et s'il présente des détériorations visibles, ceci afin d'éviter un danger.

- \* Si votre appareil est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le SAV **LAGRANGE**.
- \* Si votre appareil est endommagé, ne pas tenter de le réparer vous-même. Toutes modifications ou réparations non autorisées faites sur l'appareil, entraîne l'annulation de la garantie.
- \* Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et pièces détachées **LAGRANGE** adaptées à votre appareil.
- \* Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce principe.

## CARACTÉRISTIQUES

- \* Corps en plastique avec habillage en inox brossé
- \* Capacité 1,5 L
- \* Arrêt automatique
- \* Couvercle à ouverture automatique
- \* Bouton marche/arrêt lumineux
- \* Résistance cachée pour un entartrage limité
- \* Filtre anticalcaire amovible
- \* Niveau d'eau visible
- \* Base de 360° sans fil
- \* Dispositif anti-ébullition à sec
- \* Enrouleur de cordon
- \* Puissance : 2000 watts

## CORDON

Il faut examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, il ne faut pas utiliser l'appareil. Le cordon ne doit être remplacé que par **LAGRANGE**, son service après-vente ou une personne qualifiée et agréée par **LAGRANGE** et ce afin d'éviter un danger pour l'utilisateur. Le cordon utilisé est un HO5VV-F 3 G 0,75 mm<sup>2</sup>.

Ces appareils sont conformes aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, DEEE 2002/96/CE, RoHS 2002/95/CE et au règlement CE contact alimentaire 1935/2004.

## ENVIRONNEMENT

### Protection de l'environnement – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. Lors de son élimination, il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un centre de collecte publique désigné pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.

## MISE EN SERVICE ET UTILISATION

### AVANT LA 1<sup>ÈRE</sup> UTILISATION

- \* Remplissez l'appareil avec de l'eau jusqu'au niveau maximum (« MAX »).
- \* Allumez l'appareil comme décrit dans la section « utilisation de l'appareil ». Laissez l'eau bouillir.
- \* Jetez l'eau une fois qu'elle a bouilli.
- \* Répétez l'opération une seconde fois.
- \* L'appareil est prêt à être utilisé.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

- \* Ouvrir le couvercle à l'aide de la poignée.
- \* Remplir l'appareil d'eau jusqu'au niveau souhaité en respectant les niveaux prescrits (0,5 L MIN à 1,5 L MAX). Vous pouvez remplir par le bec, ce qui assure un meilleur entretien du filtre.

### Attention, ne pas utiliser sans eau !

- \* Refermer le couvercle et s'assurer qu'il soit bien enclenché.
- \* Placer l'appareil sur son socle.
- \* Mettre l'appareil sous tension en branchant la prise d'alimentation.
- \* Appuyer sur l'interrupteur pour mettre la bouilloire en marche, celui-ci va alors s'éclairer en bleu.
- \* La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois l'eau arrivée à ébullition mais vous pouvez aussi l'éteindre manuellement à tout moment. La lumière bleu de l'interrupteur s'éteindra alors.

**Conseil :** vous pouvez réduire la longueur de votre cordon dans le support de stockage, présent sous le socle.

### Dispositif anti-ébullition à sec

Si le niveau « MIN » d'eau n'est pas respecté, la bouilloire va se mettre en sécurité et s'arrêtera de fonctionner, il faudra alors la débrancher et attendre 15 minutes avant de pouvoir l'utiliser à nouveau : il s'agit du dispositif anti-ébullition à sec.

## ENTRETIEN

- \* Lors du nettoyage de l'appareil vous devez faire attention à toujours débrancher la prise et laisser l'appareil refroidir avant lavage. Ne pas mettre le socle, le cordon ou la prise dans l'eau. Ne pas laisser d'eau entrer dans le socle de la bouilloire.

- \* Nettoyer la bouilloire et le socle à l'aide d'un chiffon humide. Si la bouilloire est vraiment sale, un petit peu de détergent peut être ajouté.
- \* Ne pas utiliser de tampons à récurer, de laine d'acier ou toute forme de solvants puissants ou des produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil, car ils peuvent endommager les surfaces extérieures de l'appareil.
- \* Retirez le filtre anticalcaire en appuyant dessus et en tirant vers vous puis nettoyez-le à l'aide d'une brosse. Si le tartre ne se détache pas, procédez alors à un détartrage. Cf. Paragraphe « Détartrage ». Attention, n'enlevez jamais le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude. Remplacez le filtre une fois celui-ci nettoyé.



- \* **IMPORTANT !** Laissez l'appareil sécher complètement après le nettoyage avant de l'utiliser à nouveau. L'appareil ne doit pas être utilisé si la base ou le dessous de l'appareil est mouillé.
- \* S'assurer que l'appareil est propre et sec avant de le ranger.

## DÉTARTRAGE

- \* La teneur en calcaire augmente progressivement au cours des utilisations.
- \* Détartrez votre bouilloire régulièrement, soit environ une fois par mois.
- \* Remplissez votre bouilloire avec du vinaigre blanc dilué à l'eau (1/3, 2/3), laissez agir pendant 2 h ou plus, à froid.
- \* Réalisez la même opération avec le filtre que vous ferez tremper dans ce mélange.
- \* Rincez plusieurs fois à l'eau du robinet.
- \* L'appareil est prêt à être utilisé.

N.B. Vous pouvez également utiliser du détartrant pour machine à café en suivant les instructions du fabricant.

**Attention, la garantie exclut les bouilloires ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.**

## CONDITIONS DE GARANTIE

### Garantie des appareils électroménagers LAGRANGE®

Votre appareil est garanti **2 ans**.

Pour bénéficier gratuitement de 1 année supplémentaire de garantie, inscrivez-vous sur le site Internet LAGRANGE (www.lagrange.fr). La garantie s'entend pièces et main d'œuvre et couvre les défauts de fabrication.

Sont exclues de la garantie : les détériorations provenant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect du mode d'emploi, et les bris par chute.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE AUX UTILISATIONS DOMESTIQUES UNIQUEMENT, EN AUCUN CAS AUX UTILISATIONS PROFESSIONNELLES OU SEMI PROFESSIONNELLES.

La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le Constructeur pour défauts ou vices cachés selon les articles 1641 à 1649 du code Civil.

En cas de panne ou dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur.

En cas de défectuosité technique dans les 8 jours suivant l'achat, les appareils sont échangés.

Après ce délai ils sont réparés par le service-après-vente LAGRANGE®. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'utilisateur devra impérativement présenter une copie de facture précisant la date d'achat de l'appareil.

### Durée de disponibilité des pièces détachées

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange que nous prévoyons pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication. Toutefois, cette disponibilité n'est garantie que dans le pays où le produit a été acheté.

### Frais de port des retours

Après la première année qui bénéficie de la garantie distributeur, vous n'aurez à supporter que les frais de port retour en usine, la réexpédition sera faite à nos frais dans les meilleurs délais.

Si vous avez d'autres questions sur nos produits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

### LAGRANGE®

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS 30228

69390 VOURLES

E-mail : conso@lagrange .fr



## **GARANTIE**

La référence et le numéro de série se trouvent sur l'appareil.

Référence : .....

N° série : .....

Nom de l'utilisateur : .....

.....

Adresse : .....

.....

Code postal et ville : .....

.....

Téléphone : .....

CACHET DU MAGASIN





**LAGRANGE**<sup>®</sup>  
DEPUIS 1955

17 Chemin de la Plaine  
ZA les Plattes - CS 30228  
69390 VOURLES - France

conso@lagrange.fr  
**www.lagrange.fr**

S501320v1

